

Vejledning for tørretumbleren

Ejerforeningen råder over en tørretumbler, som kan benyttes mod betaling.

Tørretumbleren betjenes på følgende måde:

1. Åben og luk lågen ved at tage forsigtigt i håndtaget.
2. Fyld kun 1/3 del vådt tøj i tromlen, ellers vil tørretumbleren ikke kunne tørre det – og husk at tømme filtrene i maskinen før og efter brug.
3. Indkast, til at starte med, kun minimums beløbet til tørretumbleren i møntindkastet, og vælg derefter program, og aflæs i displayet på tørretumbleren hvor lang tid tørringen tager, indkast herefter det antal mønter som er nødvendigt, for at Du har købt nok tid i forhold til den tid, som står i displayet på tørretumbleren, i møntindkastet.

Tørretumbleren er en lavenergi tørretumbler, og der går derfor cirka 5 sekunder fra at du trykker på start, til den rent faktisk starter.

For at få en så billig tørring som muligt, vælger du det program som matcher det tøj du har vasket. På den måde slipper Du for at betale mere end nødvendigt.